



Die jobroller-Wartung

Mit der jobroller-Wartung stellt der Leasingnehmer den Mitarbeiter*innen einen professionellen und kostengünstigen Service der Leasingobjekte (E-Roller) zur Verfügung.

Die **erste Wartung** ist ab dem 7. Vertragsmonat möglich. Danach können die Mitarbeiter*innen **jeweils eine Wartung** zwischen dem 13. und 24. Monat der Leasinglaufzeit und zwischen dem 25. und 36. Monat der Leasinglaufzeit in Anspruch nehmen.

Was muss ich als Mitarbeiter*in tun?

1. Auf www.job-roller.eu den gewünschten jobroller-Händler auswählen.
2. Der jobroller-Händler führt die Wartung auf Basis der Wartungsliste für E-Roller durch und tauscht die entsprechenden Verschleißteile aus. Sofern die Verschleißteile nicht in der Wartung enthalten sind oder der Kunde Zusatz-Services wünscht, weist der jobroller-Händler den Kunden auf die selbst zu tragenden Zusatzkosten hin.
3. Der jobroller-Händler übergibt den gewarteten E-Roller an den Kunden. Sofern Zusatz-Services erfolgt sind, stellt er diese dem Kunden in Rechnung.
4. Der jobroller-Händler stellt die Wartung sowie die verbauten Verschleißteile, die in der Wartungsliste enthalten sind, dem Leasinggeber in Rechnung.

Wartungsliste E-Roller

1. Rahmen

- ☑ **Rahmen und Gabel:** Sichtprüfung auf Korrosion, Verformung und Risse
- ☑ **Lenkkopflager:** Prüfen auf Spiel, Rastpunkte, Leichtgängigkeit & ggf. einstellen

2. Lenker

- ☑ **Materialkombination prüfen**
- ☑ **Vorbau:** Einstecktiefe, Schmierung, Befestigung, Klemmungen prüfen, Sichtprüfung auf Verformung und Risse, Verschraubungen gemäß Herstellerangaben prüfen
- ☑ **Lenker:** Sichtprüfung auf Verformung und Risse, Justage, Befestigung, Ergonomie prüfen, Verschraubungen gemäß Herstellerangaben prüfen
- ☑ **Griffe:** Allgemeinen Zustand prüfen

3. Sitz

- ☑ **Sitz + Obermaterial:** Allgemeinen Zustand, Befestigung prüfen, Verschraubungen gemäß Herstellerangaben prüfen

4. Bereifung

- ☑ **Püfung Luftdruck der Reifen:** Allgemeiner Zustand, Rundlauf, Profiltiefe sowie Luftdruck prüfen

5. Laufräder

- ☑ **Felgen:** Sichtprüfung auf Verformung und Verschleiß, Rundlauf und Speichenspannung prüfen und ggf. einstellen
- ☑ **Naben:** Schnellspanner / Achsgewinde prüfen und ggf. fetten, Einbaulage, Lagerspiel, Lauf prüfen / Achsverschraubung gemäß Herstellerangaben prüfen

6. Bremsen

- ☑ **Bremskörper:** Bremssattel, -scheibe prüfen
- ☑ **Bremstriff:** Prüfung auf Korrekte Einstellung
- ☑ **Bremszug / -leitung:** Allgemeinen Zustand prüfen
- ☑ **Bremsbeläge:** Allgemeinen Zustand prüfen. Prüfung der Bremsflüssigkeit, wenn notwendig, Austausch von Bremsbelägen wenn notwendig

7. Antriebsstrang

- ☑ Sichtprüfung, allgemeiner Zustand, Spiel und Leichtgängigkeit prüfen Verschraubungen gemäß Herstellerangaben prüfen

8. Antrieb

- ☑ **Riemen:** Verschleiß und Spannung prüfen. Wenn notwendig, austauschen
- ☑ **Riemenscheibe:** Kontrolle auf Lauf und Sitz
- ☑ **Schalthebel:** Funktion und allgemeinen Zustand prüfen

9. Licht

- ☑ **Scheinwerfer:** Funktion, Lichtkegel-Ausrichtung prüfen, Lampenhalter prüfen
- ☑ **Rücklicht:** Funktion, Verschraubung prüfen

10. Ausstattung

- ☑ **Schutzbleche:** Sichtprüfung auf Ausrichtung, Risse sowie sicherheitsrelevante Verformungen, Verschraubungen prüfen
- ☑ **Parkstütze/Hauptständer:** Funktion, Leichtgängigkeit u. allg. Zustand prüfen, sicheren Stand prüfen, Verschraubungen prüfen

11. Sonstiges

- ☑ **Federung:** Spiel, Leichtgängigkeit, allgemeinen Zustand, Funktion prüfen

12. E-Roller

- ☑ **Verkabelung:** Funktionsprüfung und Wartung von Stecker / Kabel / Kontakten
- ☑ **Steuerung:** Funktionsprüfung der Steuerung, Systemkontrolle (Auslesen) inklusive Reporting VCU
- ☑ **Display:** Sicht- und Funktionsprüfung

13. Probefahrt

- ☑ Prüfen von Funktion, Lenkung, Bremsen und Fahrsicherheit.